

Bedienungsanleitung Etikettenzuführer LFFUJI-32

Geeignete Modelle **LFFUJI-32**

Kontakt

Tel / WeChat +86 134 2139 1163

Email sales@baxida-tech.com

Label-Feeder – Fuji Feeder Bedienungsanleitung USER INSTRUCTIONS

★ Das Hauptkonzept des Label-Feeders ★ Der äußere Aufbau des Label-Feeders ★ Die Einfädelmethode des Label-Feeders ★ Die Bedienungsanleitung des Label-Feeders ★ Die Kundendienstgarantie des Label-Feeders

Sehr geehrter Benutzer: Vielen Dank, dass Sie den von unserem Unternehmen entwickelten und hergestellten Label-Feeder erworben haben! Damit Sie die Verwendung dieses Produkts schnell erlernen, haben wir diese Bedienungsanleitung speziell für Sie erstellt. Darin erhalten Sie wichtige Hinweise zum Label-Feeder unseres Unternehmens, detaillierte Informationen zum äußeren Aufbau, Bedienungsanleitungen sowie Kenntnisse zu Wartung und Pflege. Wir empfehlen Ihnen, diese vor der Verwendung des Produkts unbedingt sorgfältig zu lesen. Dies wird Ihnen helfen, dieses Produkt besser zu nutzen. Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen korrekt und zuverlässig sind. Sollten Fehler oder Auslassungen vorliegen, sind wir für Ihren Hinweis dankbar. Da dieses Produkt auch ein kundenspezifisches Produkt ist, können je nach Kundenanforderung Verbesserungen und Aktualisierungen an der Hardware vorgenommen werden, was zu Abweichungen zwischen dem Inhalt dieser Anleitung und dem tatsächlichen Produkt führen kann. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Dies beeinträchtigt jedoch nicht wesentlich die Verwendung dieses Produkts. Wir bitten um Ihr Verständnis! Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit! Um dieses Produkt ordnungsgemäß zu verwenden, bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig zum Nachschlagen auf. Dieses Produkt erfordert Wartung durch Fachpersonal. Bei Problemen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Unternehmen!

Wichtige Hinweise

1. Vermeiden Sie es, den Feeder direkt Sonnenlicht und anderen Wärmequellen auszusetzen;
2. Die Betriebsspannung dieses Geräts beträgt 24V, der Strom muss größer als 2A sein, und vermeiden Sie den Anschluss an dieselbe Steckdose wie leistungsstarke Elektrogeräte.



3. Verwenden Sie ein trockenes/weiches Tuch (ohne flüchtige Substanzen), um den Feeder abzuwischen;
4. Vermeiden Sie Kontakt mit oder Exposition gegenüber ungeeigneter Stabilität, Lösungsmitteln, Säuren und Laugen, Wasseransammlungen oder feuchten Umgebungen;
5. Vermeiden Sie Schäden durch Insektenfraß, Nagetierbiss oder das Eindringen von Gegenständen, die zu Bruch, Korrosion oder Beschädigung des Produkts oder von Bauteilen (wie Gehäuse, LED-Bildschirm, Schnittstellen, Bauteilschaltungen usw.) führen können.
6. Bitte verwenden Sie keine Installation, Reparatur, Hinzufügung oder Demontage durch nicht von unserem Unternehmen autorisierte Stellen oder Personen;

Transport und Wareneingangsbestätigung

Um sicherzustellen, dass Sie die Ware unbeschädigt erhalten, öffnen Sie bitte bei Erhalt der Ware das Paket gemeinsam mit dem Frachtführer zur Überprüfung und bestätigen Sie den Empfang erst, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Produkt keine Transportschäden aufweist und vollständig ist. Bei Transportschäden oder fehlenden Teilen unterschreiben Sie bitte nicht, bewahren Sie die Ware, das Verpackungsmaterial und das Zubehör unverändert auf und kontaktieren Sie uns unverzüglich. Erfolgt am Tag des Wareneingangs seitens des Empfängers kein Einwand gegen das erhaltene Produkt, gilt die Abnahme als bestanden, und unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Warenschäden. (Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist.)

Äußerer Aufbau des Label-Feeders

Label-Montagebuchse Wickelwalze Touchscreen Auslegetisch Abfallrücklaufrolle Andrückdeckel-Hebel Rollenführungsblock

(Ein Modell dient als Beispiel zur Vorstellung. Bei verschiedenen Modellen sind einige Strukturen unterschiedlich. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.)

Die Materialrolle beginnt an der Label-Montagebuchse, verläuft über die Wickelwelle und muss mit einem Sicherungsring begrenzt werden, um seitliches Schwingen zu verhindern;

Durch den Label-Führungsbreitenbegrenzungs-Schiebblock (die Innensechskantschraube im Inneren kann mit einem Inbusschlüssel gelöst werden, um den Führungsblock je nach Breite der Materialrolle an die geeignete Position zu verschieben), durch die Andrückplatte (die vier Innensechskantschrauben der Andrückplatte können gelöst werden, um die Höhe je nach Labeldicke einzustellen);

Den Andrückdeckel-Hebel nach unten drücken, um den Andrückdeckel zu öffnen. Die Materialrolle wird zwischen Andrückdeckel und Antriebswelle geklemmt. Den Andrückdeckel

nach unten drücken, um das Label festzuklemmen;

Schließlich wird die leere Materialrolle über die Abfallband-Rücklaufbuchse zurückgeführt.

★Hinweise: Die Winkelrichtung des Materialbands muss gerade bleiben; Bei schwer abziehbaren kleinen Labels kann die Richtung der Abziehklinge gewechselt werden, um die Seite mit dem kleineren Winkel zu verwenden.

Einfädelmethode des Label-Feeders

Bedienungsanleitung des Lichtwellenleitersensors am Label-Feeder

一、Äußere Ansicht des Lichtwellenleitersensors ① Wenn sich das Label am Lichtwellenleiterpunkt befindet, erzeugt der Lichtwellenleiterverstärker einen entsprechenden Erfassungswert. ② Wenn der Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters > dem Lichtwellenleiter-Erfassungswert ist und die Lampe leuchtet, wird Material erkannt; wenn der Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters < dem Lichtwellenleiter-Erfassungswert ist, liegt der Zustand „kein Material“ vor. In der Abbildung ist 200 der Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters. Der Arbeitseinstellwert muss um 200 größer sein als im Zustand „kein Material“.

Lichtwellenleitersensor Arbeitseinstellwert Lichtwellenleiter-Erfassungswert

二、Tastenbeschreibung Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters erhöhen. Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters verringern.

三、Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung des Displays am Label-Feeder

一、Bedienungsanleitung des Displays

① Betriebsmodus Automatisch: Produktionsmodus; Manuell: Produktion stoppen, 用于上料、换料;

② Zufuhrposition: Zufuhrstrecke einstellen, je nach Labelgröße die geeignete Zufuhrstrecke einstellen. (Wenn das Label nach oben absteht oder zu viel zugeführt wird, ist die Zufuhrposition zu groß. Wenn das Label nicht weit genug zugeführt wird, kann die Zufuhrposition erhöht werden);

③ Zufuhrgeschwindigkeit: Wenn das Labelabziehen abgeschlossen ist, muss bei Erhöhung oder Verringerung der Geschwindigkeit die Zufuhrposition entsprechend leicht angepasst werden. Wenn keine hohe Bestückungsgeschwindigkeit angestrebt wird, kann 30-50 eingestellt werden, um die Zufuhr stabil zu halten;

④ Zufuhrverzögerung: Das heißt, nach dem Zuführen eines Labels wird eine gewisse Zeit gewartet, bevor das nächste zugeführt wird. Die Einheit ist 0,1s (wenn der Roboterarm langsam

entnimmt und die Labelzufuhr schnell ist, kann eine Verzögerung eingestellt werden);

⑤ Produktionsmenge: Zählt jede zugeführte Labelreihe. Durch langes Drücken kann der Zähler zurückgesetzt und neu gezählt werden.

Im manuellen Modus wird das Label einmal zugeführt.

Im manuellen Modus läuft die Materialrolle einen kleinen Schritt zurück; im automatischen Modus wird durch Drücken dieser Taste der Wert der Zufuhrposition automatisch verringert.

Im manuellen Modus läuft die Materialrolle einen kleinen Schritt vorwärts; im automatischen Modus wird durch Drücken dieser Taste der Wert der Zufuhrposition automatisch erhöht.

Parametereinstellung, kann das chinesische und englische Format einstellen sowie das Kommunikationssignal mit der Etikettiermaschine (Signalleitung erforderlich).

Kundendienst-Garantiebestimmungen

Die Garantiezeit des Produkts wird ab dem Kaufdatum berechnet und beträgt ein Jahr. Während der Garantiezeit bietet unser Unternehmen bei unsachgemäßem Betrieb aufgrund der Produktqualität selbst kostenlosen Reparaturservice an. In den folgenden Fällen wird kein kostenloser Reparaturservice angeboten: 一、 Das Produkt oder Bauteile die entsprechende Garantiezeit überschreiten; 二、 Fehler oder Schäden durch fehlerhafte oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Aufbewahrung, wie z. B.: unsachgemäßer Transport; Verwendung entgegen dem vernünftigen Verwendungszweck des Produkts; unsachgemäßes Ein- und Ausstecken externer Geräte; Herunterfallen oder unsachgemäße äußere Krafteinwirkung durch Stoß oder Quetschen; 三、 Kontakt mit oder Exposition gegenüber ungeeigneter Temperatur, Lösungsmitteln, Säuren und Laugen, Wasseransammlungen oder feuchten Umgebungen; oder Eindringen von Fremdkörpern, die zu Bruch, Korrosion oder Beschädigung des Produkts oder von Bauteilen führen; 四、 Fehler oder Schäden durch Installation, Reparatur, Änderung, Hinzufügung oder Demontage durch nicht von unserem Unternehmen autorisierte Stellen oder Personen; 五、 Fehler oder Schäden durch höhere Gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse. Nach Ablauf der Garantiezeit und für Geräte, die nicht unter die kostenlosen Garantiebestimmungen fallen, kann der Benutzer weiterhin den Reparaturservice unseres Unternehmens in Anspruch nehmen, wobei jedoch je nach Umständen Kosten für Ersatzteile und Reparatur anfallen. Vor dem Versand des Produkts werden die Parameter gemäß dem von Ihnen bereitgestellten Muster eingestellt. In der Regel kann das Produkt nach Erhalt an die Stromversorgung angeschlossen und verwendet werden. Sollten Sie die Bedienung nicht verstehen, führen unsere Techniker mit Ihnen eine Online-Fernbedienungsanleitung durch. Wenn Ersatzteile ausgetauscht werden müssen, senden Sie das Produkt per Logistik zurück.