

Manual del alimentador de etiquetas LFFUJI-32

Modelos aplicables **LFFUJI-32**

Contacto

Tel / WeChat +86 134 2139 1163

Email sales@baxida-tech.com

Etiquetadora de alimentación — Fuji Feeder Manual de instrucciones USER INSTRUCTIONS

★ Conceptos principales de la etiquetadora de alimentación ★ Estructura externa de la etiquetadora de alimentación ★ Método de enhebrado de la etiquetadora de alimentación ★ Instrucciones de operación de la etiquetadora de alimentación ★ Garantía posventa de la etiquetadora de alimentación

Estimado usuario: ¡Gracias por adquirir la etiquetadora de alimentación desarrollada y producida por nuestra empresa! Para que pueda dominar rápidamente el método de uso de este producto, hemos elaborado especialmente este manual para usted. En él podrá encontrar información importante sobre las precauciones, la descripción detallada del aspecto, las instrucciones de operación, el mantenimiento y cuidado, etc., de la etiquetadora de alimentación de nuestra empresa. Le recomendamos que, antes de utilizar este producto, lo lea detenidamente, ya que esto le ayudará a utilizarlo mejor. Haremos nuestro mayor esfuerzo para garantizar que la información proporcionada en este manual sea correcta y fiable. Si hubiera alguna omisión, le agradecemos que nos lo indique. Dado que este producto también es un artículo personalizado no estándar, es posible que se realicen algunas mejoras y actualizaciones en el hardware del producto según las necesidades del cliente, lo que podría causar diferencias entre el contenido de este manual y el producto real. Prevalezca el producto real, pero esto no afectará sustancialmente el uso del producto. ¡Le rogamos su comprensión! ¡Gracias por su cooperación! Para utilizar correctamente este producto, conserve este manual en un lugar adecuado para futuras consultas. Este producto requiere mantenimiento por personal profesional. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestra empresa de inmediato.

Precauciones importantes

1. Evite exponer el alimentador directamente a la luz solar y otras fuentes de calor;
2. El voltaje de trabajo de esta máquina es de 24V, la corriente debe ser superior a 2A, y evite conectarlo al mismo enchufe de alimentación que equipos eléctricos de alta potencia.



3. Utilice un paño seco/suave (sin sustancias volátiles) para limpiar el alimentador;
4. Evite el contacto o la exposición a temperaturas inadecuadas, disolventes, ácidos y álcalis, inmersión en agua o ambientes húmedos;
5. Evite daños como insectos o roedores que muerdan e invadan el producto o sus componentes (como carcasa, pantalla LED, interfaz, circuitos de componentes, etc.) causando roturas, corrosión o daños.
6. No utilice instituciones o personal no autorizados por nuestra empresa para instalar, reparar, agregar o desmontar;

Transporte y confirmación de recepción

Para asegurarse de que recibe la mercancía en buen estado, al recibirla, abra la caja y verifíquela en presencia del transportista, y confirme que el producto no tiene daños de transporte ni faltantes antes de firmar la recepción. Si hay daños o faltantes por transporte, no firme la recepción, conserve la mercancía, el embalaje y los accesorios sin alterarlos, y póngase en contacto con nuestra empresa de inmediato. Si el comprador no presenta objeciones sobre el producto recibido dentro del mismo día de la recepción, se considerará que la inspección ha sido aprobada, y nuestra empresa no asumirá responsabilidad por daños de la mercancía. (Salvo acuerdo contrario en el contrato.)

Estructura externa de la etiquetadora de alimentación

Buje de montaje de etiquetas Eje del rodillo de bobinado Pantalla táctil Plataforma de salida Rollo de recogida de residuos Palanca de la tapa de presión Bloque guía del rollo de etiquetas

(Se toma uno de los modelos como ejemplo de presentación. Los diferentes modelos pueden tener algunas estructuras diferentes; prevalezca el producto real.)

El rollo de etiquetas comienza en el buje de montaje de etiquetas, pasa por el eje de bobinado, y se debe usar un anillo de retención para limitar el rollo de etiquetas y evitar el balanceo lateral;

A través del bloque deslizante de limitación de ancho de guía de etiquetas (se puede usar una llave hexagonal para aflojar el tornillo prisionero interior y mover el bloque guía a la posición adecuada según el ancho del rollo de etiquetas), pasar por la placa de presión (se pueden ajustar los cuatro tornillos prisioneros de la placa de presión para regular la altura según el grosor de la etiqueta);

Presione la palanca de la tapa de presión hacia abajo, abra la tapa de presión, el rollo de etiquetas se sujeta entre la tapa de presión y el eje motriz, presione la tapa de presión para sujetar la etiqueta;

Finalmente, el rollo vacío se recoge a través del buje de recogida de cinta de residuos.

★Precauciones: La dirección del ángulo de la cinta de etiquetas debe mantenerse recta; Para etiquetas pequeñas difíciles de despegar, se puede cambiar la dirección de la cuchilla de despegado, girándola hacia el lado con menor ángulo.

Método de enhebrado de la cinta de la etiquetadora de alimentación

Instrucciones de operación del sensor de fibra óptica de la etiquetadora de alimentación

I. Aspecto del sensor de fibra óptica ① Cuando la etiqueta está sobre el punto de fibra óptica, el amplificador de fibra óptica genera el valor de detección correspondiente. ② Cuando el valor de configuración de trabajo de la fibra óptica > el valor de detección de la fibra óptica y la luz está encendida, se detecta material; cuando el valor de configuración de trabajo de la fibra óptica < el valor de detección de la fibra óptica, es estado sin material. En la figura, 200 es el valor de configuración de trabajo de la fibra óptica; basta con que el valor de configuración de trabajo sea 200 mayor que en el estado sin material.

Sensor de fibra óptica Valor de configuración de trabajo Valor de detección de la fibra óptica

II. Descripción de los botones Aumentar el valor de configuración de trabajo de la fibra óptica.
Disminuir el valor de configuración de trabajo de la fibra óptica.

III. Instrucciones de uso

Instrucciones de operación de la pantalla de la etiquetadora de alimentación

I. Instrucciones de uso de la pantalla

① Modo de trabajo Automático: modo de producción; Manual: detener la producción, utilizado para cargar y cambiar materiales;

② Posición de alimentación: ajustar la distancia de alimentación, regular la distancia de avance adecuada según el tamaño de la etiqueta. (Si la etiqueta se levanta o se avanza demasiado, la posición de alimentación es demasiado grande. Si la etiqueta no avanza lo suficiente, se puede aumentar la posición de alimentación);

③ Velocidad de alimentación: una vez completado el despegado de la etiqueta, al aumentar o disminuir la velocidad, la posición de alimentación debe ajustarse finamente en correspondencia. Si

no se busca la velocidad de colocación, se puede configurar en 30-50 para mantener una alimentación estable;

④ Retardo de alimentación: es decir, después de alimentar una etiqueta, esperar un tiempo antes de alimentar la siguiente. La unidad es 0.1s (si el robot de recogida es lento y la velocidad de alimentación es rápida, se puede configurar un retardo);

⑤ Cantidad de producción: conteo de cada fila de etiquetas alimentada; mantenga presionado para poner a cero y reiniciar el conteo.

En modo manual, alimenta una etiqueta.

En modo manual, el rollo de etiquetas retrocede un pequeño paso; en modo automático, al presionar esta tecla, el valor de la posición de alimentación disminuye automáticamente.

En modo manual, el rollo de etiquetas avanza un pequeño paso; en modo automático, al presionar esta tecla, el valor de la posición de alimentación aumenta automáticamente.

Configuración de parámetros, se puede configurar el formato en chino e inglés, y se puede configurar la señal de comunicación con la etiquetadora (requiere conectar el cable de señal).

Reglamento de garantía posventa

El tiempo de garantía del producto se calcula a partir de la fecha de compra, con un período de garantía de un año. Durante el período de garantía, si el producto no funciona correctamente debido a problemas de calidad del propio producto, nuestra empresa proporcionará servicio de reparación gratuito. En los siguientes casos, no se proporciona reparación gratuita: I. Si el producto o los componentes superan el período de garantía correspondiente; II. Fallas o daños causados por uso, mantenimiento o almacenamiento incorrectos o inadecuados, tales como: transporte inadecuado; uso no conforme al uso razonablemente previsto del producto; conexión y desconexión inadecuada de dispositivos externos; caídas o impactos y compresiones por fuerzas externas inadecuadas; III. Contacto o exposición a temperaturas inadecuadas, disolventes, ácidos y álcalis, inmersión en agua o ambientes húmedos; o intrusiones de objetos extraños que causen roturas, corrosión o daños al producto o sus componentes; IV. Fallas o daños causados por instituciones o personal no autorizados por nuestra empresa para instalar, reparar, modificar, agregar o desmontar; V. Fallas o daños causados por fuerza mayor o eventos accidentales. Después de vencer el período de garantía y para equipos que no estén dentro del reglamento de garantía gratuita, el usuario aún puede recibir servicio de reparación de nuestra empresa, pero se cobrarán los costos de piezas y reparación según corresponda. Antes del envío del producto, ajustaremos los parámetros según la muestra proporcionada por su empresa. Generalmente, después de recibir el producto, basta con conectarlo a la alimentación para usarlo. Si no sabe cómo operarlo, puede realizar una guía remota en línea con nuestro personal técnico; solo si es necesario reemplazar piezas, se debe enviar el producto por logística.