

Руководство по эксплуатации LFFUJI-32

Применимые модели **LFFUJI-32**

Контакты

Tel / WeChat +86 134 2139 1163

Email sales@baxida-tech.com

Устройство подачи этикеток — Feeder Fuji

Руководство по эксплуатации USER INSTRUCTIONS

★ Основные понятия устройства подачи этикеток ★ Внешняя конструкция устройства подачи этикеток ★ Способ заправки ленты в устройство подачи этикеток ★ Инструкция по эксплуатации устройства подачи этикеток ★ Послепродажное гарантийное обслуживание устройства подачи этикеток

Уважаемый пользователь! Благодарим вас за приобретение устройства подачи этикеток, разработанного и произведённого нашей компанией! Чтобы вы могли как можно скорее освоить способы использования данного изделия, мы специально подготовили для вас это руководство. Из него вы сможете получить важные меры предосторожности, подробное описание внешнего вида, инструкции по эксплуатации, сведения по уходу и обслуживанию и другие знания о продукции устройства подачи этикеток нашей компании. Мы рекомендуем перед использованием данного изделия обязательно внимательно ознакомиться с руководством — это поможет вам более эффективно использовать данное изделие. Мы приложим все усилия, чтобы информация, представленная в данном руководстве, была правильной и надёжной. Если вы обнаружите упущения, просим указать на них — мы будем благодарны. Поскольку данное изделие также является нестандартным изделием на заказ, в соответствии с требованиями клиента могут вноситься некоторые улучшения и обновления аппаратной части изделия, что может привести к расхождениям между содержанием данного руководства и фактическим изделием. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактическое изделие, однако это не окажет существенного влияния на использование данного изделия. Просим отнестись с пониманием! Благодарим за сотрудничество! Для правильного использования данного изделия просим надлежащим образом хранить данное руководство для справки. Данное изделие требует обслуживания специалистами. При возникновении вопросов своевременно свяжитесь с нашей компанией!



Важные меры предосторожности

1. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей и других источников тепла на устройство подачи;
2. Рабочее напряжение данного устройства составляет 24V, ток должен быть более 2A; избегайте подключения к той же розетке, что и мощное электрооборудование.
3. Протирайте устройство подачи сухой/мягкой тканью (не содержащей летучих веществ);
4. Избегайте контакта или воздействия недопустимо высокой температуры, растворителей, кислот и щелочей, погружения в воду или влажной среды;
5. Избегайте повреждения насекомыми и грызунами, проникновения посторонних предметов, что может привести к растрескиванию, коррозии, повреждению изделия или его компонентов (таких как корпус, LED-экран, разъёмы, элементы схем и т.д.).
6. Не допускается установка, ремонт, добавление или разборка лицами или организациями, не уполномоченными нашей компанией;

Транспортировка и подтверждение получения товара

Чтобы убедиться в сохранности полученного товара, при приёмке необходимо в присутствии перевозчика вскрыть упаковку и проверить изделие, подтвердить отсутствие транспортных повреждений и недостачи, после чего подписать приёмку. При наличии транспортных повреждений или недостачи не подписывайте приёмку, сохраните груз, упаковочные материалы и принадлежности в неизменном виде и немедленно свяжитесь с нашей компанией. Если в день получения покупатель не предъявил претензий к полученному изделию, приёмка считается пройденной, и наша компания не несёт ответственности за повреждение груза. (За исключением случаев, предусмотренных договором.)

Внешняя конструкция устройства подачи этикеток

Втулка установки этикеток Ось намоточного ролика Сенсорный экран Стол выдачи Рулон сбора отходов Рычаг крышки прижима материала Направляющий блок рулона материала

(В качестве примера представлена одна из моделей. В разных моделях часть конструкции отличается, ориентируйтесь на фактическое изделие)

Рулон материала начинается со втулки установки этикеток, проходит через намоточную ось; необходимо использовать стопорное кольцо для ограничения рулона материала во избежание бокового смещения;

Через направляющий ползунок ограничения ширины этикеток (можно шестигранным ключом ослабить установочные винты внутри и переместить направляющий блок в подходящее положение в соответствии с шириной рулона материала), протяните через прижимную пластину (можно ослабить четыре установочных винта прижимной пластины и отрегулировать высоту в соответствии с толщиной этикетки);

Нажмите рычаг крышки прижима материала вниз, откройте крышку прижима, зажмите рулон материала между крышкой прижима и ведущим валом, нажмите крышку прижима для зажима этикетки;

В конце пустой рулон собирается через втулку оси сбора отходной ленты.

★ Меры предосторожности: Угловое направление ленты должно оставаться прямым; Для трудноотделяемых маленьких этикеток можно изменить направление лезвия отделения, перевернув на сторону с меньшим углом.

Способ заправки ленты в устройство подачи этикеток

Инструкция по эксплуатации оптоволоконного датчика устройства подачи этикеток

I. Внешний вид оптоволоконного датчика ① Когда этикетка находится в точке оптоволоконна, оптоволоконный усилитель генерирует соответствующее значение срабатывания. ② Когда рабочее заданное значение оптоволоконна > значения срабатывания оптоволоконна и индикатор горит — обнаружено наличие материала; когда рабочее заданное значение оптоволоконна < значения срабатывания оптоволоконна — состояние отсутствия материала. На рисунке 200 — это рабочее заданное значение оптоволоконна; рабочее заданное значение должно быть больше значения в состоянии отсутствия материала на 200.

Оптоволоконный датчик Рабочее заданное значение Значение срабатывания оптоволоконна

II. Описание кнопок Увеличение рабочего заданного значения оптоволоконна. Уменьшение рабочего заданного значения оптоволоконна.

III. Инструкция по использованию

Инструкция по эксплуатации дисплея устройства подачи этикеток

I. Инструкция по использованию дисплея

① Рабочий режим. Автоматический: режим производства; ручной: остановка производства, используется для загрузки и замены материала;

② Позиция подачи: регулировка расстояния подачи, отрегулируйте подходящее расстояние подачи в соответствии с размером этикетки. (Если этикетка загибается вверх или подаётся слишком много — позиция подачи завышена. Если этикетка подаётся недостаточно — можно увеличить позицию подачи);

③ Скорость подачи: при завершённом отделении этикетки при увеличении или уменьшении скорости необходимо соответственно изменить и позицию подачи с тонкой настройкой. Если скорость установки не критична, можно установить 30-50 для стабильной подачи;

④ Задержка подачи: то есть после подачи одного материала проходит некоторое время перед подачей следующего. Единица измерения — 0.1s (при медленном захвате манипулятором и высокой скорости подачи этикеток можно установить задержку);

⑤ Количество произведённого: подсчёт каждой поданной партии этикеток; длительное нажатие позволяет сбросить счётчик и начать подсчёт заново.

в ручном режиме — подача одной этикетки

в ручном режиме — откат рулона материала на один шаг назад; в автоматическом режиме при нажатии этой кнопки значение позиции подачи автоматически уменьшается.

в ручном режиме — продвижение рулона материала на один шаг вперёд; в автоматическом режиме при нажатии этой кнопки значение позиции подачи автоматически увеличивается.

настройка параметров, можно установить китайский и английский формат, можно настроить сигнал связи с этикетировочной машиной (требуется подключение сигнального кабеля).

Правила послепродажного гарантийного обслуживания

Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки и составляет один год. В течение гарантийного периода, если ненормальная работа обусловлена качеством самого изделия, наша компания предоставляет бесплатное обслуживание. В следующих случаях бесплатное обслуживание не предоставляется:

1. Изделие или компонент превысили соответствующий гарантийный срок;
2. Неисправность или повреждение, вызванные ошибочным или ненадлежащим использованием, обслуживанием или хранением, например: неправильная транспортировка; использование не по разумному целевому назначению изделия; ненадлежащее подключение/отключение внешних устройств; падение или воздействие ненадлежащей внешней силы (удар, сжатие);
3. Контакт или воздействие недопустимой температуры, растворителей, кислот и щелочей, погружение в воду или влажная среда; либо проникновение посторонних предметов, приведшее к растрескиванию, коррозии, повреждению изделия или его компонентов;
4. Неисправность или повреждение, вызванные установкой, ремонтом, изменением, добавлением или разборкой лицами или организациями, не уполномоченными нашей

компанией;

5. Неисправность или повреждение, вызванные форс-мажорными обстоятельствами или несчастными случаями. По истечении гарантийного срока и для оборудования, не подпадающего под правила бесплатного гарантийного обслуживания, пользователь по-прежнему может получить обслуживание нашей компании, однако запасные части и работы оплачиваются по обстоятельствам. Перед отгрузкой изделия мы настраиваем параметры в соответствии с предоставленными вами образцами; обычно после получения изделия достаточно подключить питание, и можно использовать. При возникновении затруднений с эксплуатацией наши технические специалисты проводят онлайн-дистанционное руководство; если требуется замена комплектующих, необходимо отправить изделие логистикой обратно.