

Bedienungsanleitung Etikettenzuführer LFPANA

Geeignete Modelle **LFPANA-32** · **LFPANA-60** · **LFPANA-100**

Kontakt

Tel / WeChat +86 134 2139 1163

Email sales@baxida-tech.com

Etikettenzuführer – Panasonic Feeder Bedienungsanleitung USER INSTRUCTIONS ★ Hauptkonzepte des Etikettenzuführers ★ Äußere Struktur des Etikettenzuführers ★ Einfädelmethode des Etikettenzuführers ★ Bedienungsanleitung des Etikettenzuführers ★ Kundendienst und Garantie des Etikettenzuführers

Sehr geehrter Benutzer: Vielen Dank für den Kauf des von unserem Unternehmen entwickelten und hergestellten Etikettenzuführers! Um Ihnen die Bedienung dieses Produkts schnell zu ermöglichen, haben wir diese Anleitung speziell für Sie erstellt. Darin erhalten Sie wichtige Hinweise, detaillierte Informationen zum Äußeren, Bedienungsanleitungen sowie Hinweise zur Wartung und Pflege unseres Etikettenzuführers. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig zu lesen. Dies wird Ihnen helfen, dieses Produkt besser zu nutzen. Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen korrekt und zuverlässig sind. Bei Auslassungen freuen wir uns über Ihren Hinweis, wofür wir Ihnen danken. Da dieses Produkt auch ein kundenspezifisches Produkt ist, können je nach Kundenanforderung Verbesserungen und Aktualisierungen an der Hardware vorgenommen werden, was zu Abweichungen zwischen dem Inhalt dieser Anleitung und dem tatsächlichen Produkt führen kann. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt, dies wird jedoch die Verwendung dieses Produkts nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir bitten um Ihr Verständnis! Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit! Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu verwenden. Dieses Produkt erfordert Wartung durch Fachpersonal. Bei Problemen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Unternehmen!

Wichtige Hinweise

1、 Vermeiden Sie es, den Zuführer direkt Sonnenlicht und anderen Wärmequellen auszusetzen; 2、 Die Betriebsspannung dieses Geräts beträgt 24V, der Strom muss größer als 2A sein, und vermeiden Sie den Anschluss an denselben Netzstecker wie leistungsstarke Elektrogeräte. 3、 Bitte verwenden Sie ein trockenes/weiches Tuch (ohne flüchtige Substanzen) zum Abwischen des Zuführers; 4、 Vermeiden Sie Kontakt mit oder Exposition gegenüber ungeeigneter Stabilität,



Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Wasseransammlungen oder feuchter Umgebung; 5、 Vermeiden Sie Insektenfraß, Nagerbiss, Eindringen von Gütern usw., die zu Bruch, Korrosion, Beschädigung des Produkts oder von Bauteilen (wie Gehäuse, LED-Bildschirm, Schnittstellen, Bauteilschaltungen usw.) führen können. 6、 Bitte verwenden Sie keine Installation, Reparatur, Hinzufügung oder Demontage durch nicht von unserem Unternehmen autorisierte Stellen oder Personen;

Transport und Wareneingangsbestätigung

Um sicherzustellen, dass Sie die Ware unbeschädigt erhalten, öffnen Sie bitte bei Erhalt der Ware die Verpackung gemeinsam mit dem Frachtführer zur Überprüfung und bestätigen Sie den Empfang erst, nachdem Sie festgestellt haben, dass das Produkt keine Transportschäden und keine fehlenden Teile aufweist. Bei Transportschäden oder fehlenden Teilen bitte nicht annehmen, achten Sie darauf, die Ware, das Verpackungsmaterial und das Zubehör unverändert aufzubewahren, und kontaktieren Sie uns unverzüglich. Wenn der Empfänger am Tag des Wareneingangs keine Einwände gegen das erhaltene Produkt erhebt, gilt die Abnahme als bestanden, und unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Warenschäden. (Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist)

Übersicht des Zuführers

(Eine Ausführung dient als Beispiel zur Vorstellung. Bei verschiedenen Modellen sind Teile der Struktur unterschiedlich, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt)

Anwendungsbereich des Zuführers

3.1.1 Ob Papiretiketten oder FPC-Verstärkungsstahlbleche, verschiedene Mylar-Klebebänder, Schaumstoffe, Staubschutznetze, Hochtemperatur-Klebebänder usw. – alle rollenförmigen Materialien können mit dem Etikettenzuführer verwendet werden. 3.1.2 Hohe Kompatibilität der Materialgrößen: Ein Etikettenzuführer kann alle Materialien innerhalb der maximalen Größe verarbeiten und unterstützt gleichzeitig einreihige oder mehrreihige Anordnung, wodurch der Nutzen der Maschine maximiert wird. 3.1.3 Rollenzuführer werden hauptsächlich in den Bereichen Verpackung, 3C, FPC und Elektronik eingesetzt; 3.1.4 Es ist kein separater Etikettierer erforderlich; in Kombination mit einem Etikettenzuführer-Bestückungsautomaten kann die Aufbringung realisiert werden.

Die Materialrolle beginnt an der Etikettenmontagehülse, verläuft über die Wickelwelle; ein Sicherungsring muss die Materialrolle begrenzen, um seitliches Schwingen zu verhindern;

Durch den Etikettenführung-Breitenbegrenzungs-Schiebblock (die inneren Gewindestifte können mit einem Inbusschlüssel gelöst werden, um den Führungsblock entsprechend der Breite

der Materialrolle an die geeignete Position zu verschieben), durch die Pressplatte (die vier Gewindestifte der Pressplatte können gelöst werden, um die Höhe entsprechend der Etikettendicke einzustellen);

Den Hebel des Andruckdeckels nach unten drücken, um den Andruckdeckel zu öffnen, die Materialrolle zwischen Andruckdeckel und Antriebswelle einlegen, den Andruckdeckel nach unten drücken, um das Etikett festzuklemmen;

Schließlich wird die leere Materialrolle über die Abfallband-Aufwickelhülse zurückgeführt.

★Hinweise:

Die Winkelrichtung des Materialbands muss gerade bleiben;

Bei schwer abziehbaren kleinen Etiketten kann die Richtung der Abziehklinge gewechselt werden, um die Seite mit dem kleineren Winkel zu verwenden.

Einfädelmethode des Etikettenzuführers

Bedienungsanleitung des Lichtwellenleitersensors am Etikettenzuführer

I. Äußeres des Lichtwellenleitersensors

① Wenn sich das Etikett auf dem Lichtwellenleiterpunkt befindet, erzeugt der Lichtwellenleiterverstärker einen entsprechenden Erfassungswert. ② Wenn der Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters > dem Lichtwellenleiter-Erfassungswert ist und die Lampe leuchtet, wird Material erkannt; wenn der Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters < dem Lichtwellenleiter-Erfassungswert ist, liegt der Zustand „kein Material“ vor. In der Abbildung ist 200 der Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters; der Arbeitseinstellwert muss lediglich um 200 größer als der Wert im Zustand „kein Material“ sein.

Lichtwellenleitersensor Arbeitseinstellwert Lichtwellenleiter-Erfassungswert

II. Tastenbeschreibung

Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters erhöhen. Arbeitseinstellwert des Lichtwellenleiters verringern.

III. Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung des Displays am Etikettenzuführer

I. Bedienungsanleitung des Displays

- ① Betriebsmodus Automatisch: Produktionsmodus; Manuell: Produktion stoppen, zum Bestücken und Materialwechsel;
- ② Zuführposition: Einstellen der Zuführstrecke, entsprechend der Etikettengröße die geeignete Zuführstrecke einstellen. (Wenn das Etikett nach oben absteht oder zu viel zugeführt wird, ist die Zuführposition zu groß. Wenn das Etikett nicht weit genug zugeführt wird, kann die Zuführposition erhöht werden);
- ③ Zuführgeschwindigkeit: Bei abgeschlossenem Etikettenabziehen kann die Geschwindigkeit erhöht oder verringert werden; die Zuführposition muss entsprechend fein angepasst werden. Wenn keine hohe Bestückungsgeschwindigkeit angestrebt wird, kann 30-50 eingestellt werden, um die Zuführstabilität zu gewährleisten;
- ④ Zuführverzögerung: Das heißt, nach dem Zuführen eines Materials wird eine gewisse Zeit gewartet, bevor das nächste Material zugeführt wird. Die Einheit ist 0,1s (wenn der Manipulator langsam Material entnimmt und die Etikettenzufuhr schnell ist, kann eine Verzögerung eingestellt werden);
- ⑤ Produktionsmenge: Zählung für jede zugeführte Etikettenreihe; langes Drücken kann den Zähler zurücksetzen und neu zählen.

Im manuellen Modus wird das Etikett einmal zugeführt.

Im manuellen Modus läuft die Materialrolle einen kleinen Schritt zurück; im automatischen Modus wird durch Drücken dieser Taste der Wert der Zuführposition automatisch verringert.

Im manuellen Modus läuft die Materialrolle einen kleinen Schritt vorwärts; im automatischen Modus wird durch Drücken dieser Taste der Wert der Zuführposition automatisch erhöht.

Parametereinstellung, chinesisches und englisches Format kann eingestellt werden, Kommunikationssignal mit dem Etikettierer kann eingestellt werden (Signalkabel muss angeschlossen werden).

Kundendienst- und Garantiebestimmungen

Die Garanziezeit des Produkts wird ab dem Kaufdatum berechnet und beträgt ein Jahr. Während der Garanziezeit bietet unser Unternehmen kostenlosen Reparaturdienst, wenn das Produkt aufgrund der eigenen Qualität nicht ordnungsgemäß funktioniert. In den folgenden Fällen wird keine kostenlose Reparatur angeboten: 一、Produkt oder Bauteile die entsprechende Garanziezeit überschritten haben; 二、Fehler oder Schäden durch fehlerhafte oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Aufbewahrung, wie: unsachgemäßer Transport; Verwendung entgegen dem vernünftigen Verwendungszweck des Produkts; unsachgemäßes Ein- und Ausstecken externer Geräte; Herunterfallen oder unsachgemäße äußere Krafteinwirkung durch Stoß oder Quetschung;

三、 Kontakt mit oder Exposition gegenüber ungeeigneter Temperatur, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Wasseransammlungen oder feuchter Umgebung; oder Eindringen von Fremdkörpern, die zu Bruch, Korrosion, Beschädigung des Produkts oder von Bauteilen führen usw. 四、 Fehler oder Schäden durch Installation, Reparatur, Änderung, Hinzufügung oder Demontage durch nicht von unserem Unternehmen autorisierte Stellen oder Personen; 五、 Fehler oder Schäden durch höhere Gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse. Nach Ablauf der Garantiezeit und für Geräte, die nicht unter die kostenlosen Garantiebestimmungen fallen, kann der Benutzer weiterhin den Reparaturdienst unseres Unternehmens in Anspruch nehmen, jedoch werden je nach Umständen Kosten für Ersatzteile und Reparatur berechnet. Vor dem Versand des Produkts werden die Parameter gemäß den von Ihnen bereitgestellten Mustern eingestellt. In der Regel kann das Produkt nach Erhalt und Anschluss an die Stromversorgung verwendet werden. Bei Unklarheiten zur Bedienung bieten wir technische Online-Fernunterstützung an. Wenn Ersatzteile ausgetauscht werden müssen, senden Sie das Produkt per Logistik zurück.

Unsere Mission Wir setzen uns dafür ein, im Bereich der Automatisierung der Elektronikindustrie Folgendes zu lösen: Technische Probleme bei der „Verfolgung von Innovation“ während der Produktentwicklung; Technische Probleme beim „stabilen Betrieb“ in der industriellen Produktion; Managementprobleme bei der „kontinuierlichen Qualität“ im Fertigungsprozess; Serviceprobleme bei der „effizienten Verantwortung“ während der Produktnutzung; Marktprobleme bei der kontinuierlichen Senkung der „Gesamtkosten“ der Kundenprodukte.