

LFSUMSUNG-60 標籤飛達使用說明書

適用型號 LFSUMSUNG-60

聯絡方式

Tel / WeChat +86 134 2139 1163

Email sales@baxida-tech.com

重要注意事項

- 1、避免將供料器直接暴露在太陽和其他熱源下；
- 2、本機的工作電壓為24V，電流需大於2A，並避免和功率的電器設備連接同一個電源插頭。
- 3、請使用乾燥/柔軟的布（不含揮發性物質）擦拭供料器；
- 4、剝刀和接料平台不可受到撞擊以及髒污；；
- 5、避免蟲噬鼠咬貨物侵入等導致的產品或部件(如外殼、LED屏、接口、元器件線路等) 碎裂、鏽蝕、損壞等。
- 6、請不要使用非本公司授權機構或人員安裝、修理、添加或拆裝；
- 7、禁止碰撞，請注意供料器之間發生碰撞或與其他物體發生碰撞，可能會發生細微至極的損傷，導致功能及性能的下降；

運輸及確認收貨

為確保您收到貨物是完好，接收貨品時，請與承運方當面開箱驗收，確認產品無運輸損壞和缺失後簽收。如有運輸損壞缺失，請勿簽收，注意原封不動地保留貨物、貨物包裝材料及附件，並立即與我司取得聯絡，收貨當日內需方對收到產品無異議，視為驗收通過，我司將不承擔貨損責任。（合同另有約定除外）

供料器概述

供料器應用範圍

3.1.1 無論是紙質標籤還是FPC補強鋼片，各種麥拉膠紙，泡棉，防塵網，高溫膠紙等等捲式物料均可標籤飛達。



3.1.2 物料尺寸兼容性強，一支標籤飛達可以實現最大尺寸以內的所有尺寸物料，同時支持單排或多排，最大限度實現機器的使用效益。

3.1.3 捲式供料器主要應用於包裝、3C、FPC、電子行業；

3.1.4 無需單獨購買貼標機，搭配標籤飛達貼片機即可實現貼附工作。(以其中一款做示範介紹。不同型號，部分結構不同，具體以實物為準)

供料器外觀結構

供料器穿料帶方式

供料器穿料說明

4.1.1 料捲在標籤安裝軸套開始，經過繞線軸，需用擋圈給料捲限位，防止左右擺動；

4.1.2 通過標籤導向限寬滑塊（可用內六角扳手鬆開裡面機米螺絲，根據料捲的寬度移動導向塊到合適的位置），穿過壓片（可以鬆緊壓片四個機米螺絲，根據標籤厚度調節高度）；

4.1.3 壓料蓋撥桿往下按，打開壓料蓋，料捲夾在壓料蓋和主動軸之間，按下壓料蓋夾緊標籤；

4.1.4 最後，空料捲通過廢料帶回收軸套回收。

供料器穿料示意圖

穿料注意事項

4.3.1 料帶角度方向需保持正直；

4.3.2 大標籤或易剝離脫落的標籤，可以不用經過彈簧繞線軸，防止因角度大標籤提前剝離；

4.3.3 難剝離小標籤可更換剝離刀片的方向，換到角度更小的一面使用。

供料器光纖感應器操作說明

光纖感應器外觀

①標籤在光纖點上時，光纖放大器會產生對應的感應值。

②光纖工作設定值 > 光纖感應值時且亮燈時，檢測到有料；光纖工作設定值 < 光纖感應值，無料狀態。圖中200為光纖工作設定值，工作設定值比無料狀態下大200即可。

光纖感應器

工作設定值

光纖感應值

按鍵說明

調大光纖工作設定值。 調小光纖工作設定值。

使用說明

供料器顯示屏操作說明

顯示屏使用說明

6.1.1 工作模式 自動：生產模式；手動：停止生產，用於上料、換料；

6.1.2 供料位置：調節供料距離，根據標籤大小調節合適的送料距離。（標籤往上翹或送太多，即供料位置偏大。標籤送不到位，可增加供料位置）；

6.1.3 供料速度：在標籤剝離完成情況下，速度加大或減少，供料位置需相對應的改變微調。不追求貼片速度，可設置30-50即可，保持供料穩定；

6.1.4 供料延時：即送完一個料後過一段時間再送下一個料。單位為0.1s（機械手取料慢，送標速度快，可設置延時）；

6.1.5 生產數量：標籤每送出一排的計數，長按 可以清零重新計數。

：手動模式下，送一次標籤

：手動模式下，料捲後退一小步；自動模式下按此鍵，供料位置數值會自動減少。

：手動模式下，料捲前進一小步；自動模式下按此鍵，供料位置數值會自動增加。

：參數設定，可設置中英文格式，可設置與貼片機通訊信號（需接信號線）。

售後保修條例

產品自購買之日起計算保修時間，保修期一年。

保修期內，由於產品本身質量導致工作不正常的，我司將提供免費的維修服務。下列情況，不提供免費維修：

一、產品或部件超過相應保修期；

二、錯誤或不適當使用、維護或保管導致的故障或損壞如：不當搬運；非按產品合理預期用途使用；不當插拔外接設備；跌落或不當外力衝撞擠壓；

三、接觸或暴露不適當溫度、溶劑、酸鹼、水浸或潮濕環境；或異物侵入導致產品或部件碎裂、鏽蝕、損壞等

四、由非本公司授權機構或人員安裝、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或損壞；

五、因不可抗力貨意外事件造成故障或損壞。

保修期滿後和不在免費保修條例之內的設備，用戶仍可得到本公司的維修服務，但需要酌情收取配件及維修費用。

產品出貨前我們會根據貴司提供的樣品調試好參數，通常收到產品後接上電源就可以使用，如有不懂操作的情況下與我司技術進行線上遠程操作指導，需要更換配件才物流產品回來。

我們的使命

致力於在電子業自動化領域解決：

產品在研發過程中“追求創新”的技術問題；

產品在工業生產中“穩定工作”的技術問題；

產品在製造過程中“持續品質”的管理問題；

產品在使用過程中“高效負責”的服務問題；

持續降低客戶產品“綜合成本”的市場問題。